Uppstarts Manual Spabad

Viktigt! Läs dessa steg-för-steg instruktioner innan du startat igång ditt spabad. Misslyckande med att följa beskrivningen kan med följa att utrustningen kan gå sönder och att garantin därför inte gäller.

Notering: Om du är osäker på hur du ska följa dessa instruktioner, var god ring vårt service nummer: För bästa resultat, följ alla steg i turordning.

OBS! Kör absolut inte igång spa pumpen innan spabadet har fyllts med vatten. Det resulterar oftast direkt i skador på pumpen och garantin utgår. Kontrollerat att spabadet är installerat precis enligt instruktionerna i manualen.
Hänvisa till följande bild för en förklaring till ditt spabads kontroller, delar och tekniska delar. Notera att inte alla modeller har alla funktioner eller kontroller.

INNAN DU FYLLER PÅ VATTEN
Innan du fyller på vatten, gå igenom dessa enkla steg för att undvika vanliga problem som uppkommer första gången uppkopplingen av spabadet sker. Bekräfta att dessa steg har avklarats:

1. Stäng av all ström till spabadet vid huvudströmbrytaren.
2. Öppna sidopanelen för att kommam åt komponenerna på insidan.
3. Kontrollera att alla ventiler är öppnade (T-handtagen är utdragna) till värmaren samt alla pumpar.
4. Kolla att det inte finns några uppenbarliga synliga trasiga elkablar eller trasiga rör.
5. Kolla att de två kopplingarna för värmaren är hård åtdragna.
    a. OBS! Använd inte en skiftnyckel. Alldeles för hårt åtdragning utav kopplingarna och packningar som går sönder tecks inte under garantin.
6. Kolla att alla kopplingar för pumparna är åtdragna.
7. Städa ur eventuell skräp från innefrån service luckan eller från spabadskaret i sig.
8. Med avloppet öppet och filter borttagna, skölj noggrant igenom spabadet med varmt vatten tills avrinnande vatten är rent. Kör vatten igenom filtrerings behållaren och jet raderna för att avlägsna eventuelll damm, smuts och skräp som kan ha samlats under frakt och montering. Töm sedan badet helt på vatten.
9. Se till att avloppsproppen stängs helt och att locket är åtdraget. (se sida 43).
10. Installera filtret(eller filtren) i filterbehållaren.
11. Kontrollera att alla jettar är öppna (vrid fullt i moturs).
12. Nu är bäst tajming att städa ur och polera ytorna på ditt spabad om du önskar (se sida 35).

FYLL DITT SPABAD

Nu är det dags att fylla på vatten i ditt spabad. Sätt inte på strömmen tills ditt spabad är helt fyllt med vatten. För att ordentligt fylla ditt spabad:

1. Skruva loss och avlägsna filter ringen. (Figur 17 i Den medföljande bruksanvisningen (EN)).
2. Avlägsna filterbehållaren.
3. Se till att filtret (i filterbehållaren) är försiktigt fastskruvade. Vrid dem medurs tills det tar stopp, utan att dra till för hårt och spräcka filtret.
4. Koppla en vanligt trädgårdsslang till en kran med vanligt kallt kranvatten (inte mjukbehandlat eller varmt vatten).

VARNING! Använd inte vatten från din varmvattenberedare för att fylla ditt spabad!

5. Koppla ”för-filtret” (om du har sådant tillbehör), på andra sidan utav slangen, peka för-filtret in i ett lämpligt avlopp, sätt på vattnet och låt eventuella avlagringar sköljas ner i avloppet. När vattenströmmen rinner klar, stäng av slangen.
6. Sätt ”för-filtret” (om utrustat med sådant tillbehör) in i filterbehållaren och sätt på vattnet i slangen.
7. Fyll långsamt upp spabadet. Om vattentrycket är för högt kan löddrande vatten pressa luft in i rören och skapa startproblem.

VIKTIGT! För att försäkra sig om att pumpen är tillräckligt förberedd, fyll spabadet endast genom filterbehållaren.

8. Fyll upp spabadet tills vattennivån är ungefär 2.5 cm ovanför alla jettar (eller 1cm nedanför kudden). Överfyll inte.

OBS! Varje person som kliver i spabadet justerar vattenvolyment i badet. Så justera vattennivån beroende på hur många personer som regelbundet använder spabadet.
Stäng av vattenslangen och se efter att det inte verkar läcka någonstans i badet.

OPERATIVA KONTROLLER

Varning! Sätt inte igång några pumpar tills dess att spabadet är tillträckligt fyllt med vatten. Att köra pumpar utan vatten i ditt spabad kan skapa omedelbar skada vilket inte är täckt under garantin.

Vid det här laget har du dubbelkollat de mekaniska anslutningarna är intakta och att badet är fyllt med vatten från din trädgårdsslang fupp till ca 2.5cm ovanför jettarna. Sätt på strömmen till spabadet vid huvudströmbrytaren och testa funktionen av det elektriska systement. Om du påträffar problem, var god hänvisa till felsöknings guiden på sida 38 i den medföljande bruksanvisningen (EN).

1. Sätt på strömbrygaren och testa funktionen på Jordfelsströmbrytaren genom att trycka på den lilla knappen. Detta bör automatiskt trippa spabadets propp. VARNING! FARLIGT!! Ifall jordfelsströmbrytaren inte slår ut, se till att omedelbart ringa en elektriker och använd INTE spabadet. Varning för elchock. Endast ifall proppen utlöses när du trycker på knappen kan du fortsätta med nästkommande steg i manualen.
2. Gå till ovansidan av kontrollpanelen. Spabadet får först in i en 6 minuter lång ”Priming Mode” läge, som visas genom förkortningen ”Pr” i meddalnde rutan. Vattnet värms upp under denna period. För att avsluta detta läge för att påbörja normala funktioner, tryck ”WARM” (eller pilen som riktar uppåt) eller ”COOL” (eller pilen som pekar neråt).
3. Tryck på ”JETS” knappen. Då bör du höra pump nummer 1 slås på, se vatten cirkulera samt se Jetlamporna lysa upp panelen.
4. Tryck på ”JETS” knappen igen och du bör höra pumpen sättas på i en högre fart.

VARNING! Ifall vattnet inte cirkulelrar från jettarna efter 2 minuter, stäng av strömmen vid huvudpanelen och lufta ur eventuellla luftbubblor från systemet (se sida 30 i den medföljande bruksanvisningen (EN)). Sätt sedan på strömmen igen. Ibland fungerar det att sätta på och stänga av pumpen flera gånger (dock max 4 gånger).

5. Ifall vattnet rinner jämt genom rören, öppna luftkontroll kranen till jettarna och du bör uppleva ett ökat jettryck. Kolla och justera vattnet samt lufttryck i varje jet ifall det behövs.

   Varje individuell jet kan justeras för olika intensivits nivåer samt riktningsflöden uret. Vrid det yttre jeturet moturs för att öka vattenvolyment och vrid medurs för att stänga av. Sväng vinkeln på jetten så att den pekar i önskad riktning för maximal massage stråle.

   En luftmix ökar nivån på massagestrålen. Vrid luftkontrollkranen moturs för att öka luftmixen samt medurs för att stänga av den.

   För att bäst bevara värmen i spabadet, stäng av luftintaget varje gång som spabadet inte används.

6. Tryck på ”JETS” en tredje gång för att stänga av pump 1.
   OBS! Pumpen förblir i filtrerings eller väremläge ifall det behövs.
7. Tryck på ”LIGHT” knappen för att sätta på alla lysen. Bekräfta att LED lampsystemet är på. Tryck på ”LIGHT” knappen flertalet gånger för att gå igenom de olika färgmönstren. Till sist tryck på ”LIGHT” knappen igen för att stänga av LEDlampan.
8. Ifall det finns med i utrustningen, tryck ”AUX” knappen. Då bör du höra att pump 2 sätter igång, se att vattnet cirkulerar samt att ”AUX” indikationen på panelen lyser upp.
9. Tryck på ”AUX” knappen igen för att stänga av pump nummer 2.

KONTROLL PANEL och FUNKTION
Kontrollpanelen styr programmen på ditt spabad. Funktionen för de olika knapparna är beskrivna i bilderna nedan.

Figur 19 i den medföljande bruksanvisningen (EN) – Länktexter till Kontrollpaneler
INITIAL START UP
När ditt spabad först är manövrard, så går de igång i ”Priming Mode” /Uppstartningsläge - indikerat utav förkortningen ”Pr”. Uppstartningsläget håller i sig i mindre än 5 minuter. Tryck ”WARM” (varm) eller ”COOL” (kallt) för att hoppa över ”Priming Mode” och då börjar spabadet att värma upp och behålla temperaturen i ”Standard Mode” /Standard Läge.

Varmt/Kallt Knapparna (Ställ in temperarurer mellan 26-40oC.
Startupp temperaturen är inställd till 37^{c} (100 O F). Den senaste inlästa temperaturen är den som visas på kontrollen och är aktuell endast då pumpen har varit igång i minst 2 minuter. För att läsa av vilken temperaturen är inställd på, tryck ner antingen ”WARM” eller ”COOL” knappen en gång. För att justera temperaturen, tryck ner antingen ”WARM” eller ”COOL” knappen en secund innan diplayknappen slutar blinka. Varje tryck på knappen efter det antingen höjer eller sänker temperaturen med en grad. Efter tre sekunder slutar displayen att blinka och kontrollen visar åter den aktuella temperaturen.

JETS KNAPPAR
Tryck ”JETS” knappen en gång för att aktivera den lägsta växeln av Pump 1. Tryck på ”JETS ” knappen en gång till för aktivera den högsta växeln utav Pump 2. Tryck ner samma knapp en tredje gång för att stänga av Pump 1. Om Pump 1 lämnas igång, så kommer den högre växeln utav Pump 1 automatiskt stängas av efter 15 minuter och den lägre växeln utav Pump 1 kommer automatiskt stängas av efter 4 timmar.
Den lägre växeln på Pump 1 är igång när ”AUX” Pump 2 är igång (ifall ditt spabad är utrustat med denna funktion). Den kan även aktiveras i minst 2 minuter en gång i halvtimmen för att känna av temperaturen i spabadet samt värma upp vattennivån till önskad temeratur (berodende på vilket läge som är inställt). När den lägre växeln sätts igång automatiskt, så kan den inte stängas av från kontrollpanelen, däremot så kan den högre växeln sättas på.

”AUX” Knappen (Endast på modellerna LE852, LE851, LE850, LE744, samt LE742)
Tryck på ”AUX” knappen en gång för att sätta igång Pump 2. Tryck ”AUX” knappen en andra gång för att stänga av pump 2. Ifall Pump 2 lämnas igång, så stängs den automatiskt av efter 15 minuter.

LAMPOR/ ”LIGHT”
Tryck på ”LIGHT” knappen en gång för att starta lamporna i spabadet. Tryck på ”LIGHT” knappen flertalet gånger för att cykeln ska gå runt de olika färgvalen som finns. Samt tryck på ”LIGHT” knappen en sista gång för att slutligen stänga av lampan. Om lamporna lämnas på, så stängs de automatiskt av efter 4:a timmar.

MODE (Läge)
Läget på ditt spabad ändras genom att först trycka på ”WARM” eller ”COOL” knappen, samt sedan direkt trycka på ”MODE” knappen (i LE852, LE851, LE850, LE744, samt LE742) eller på ”LIGHT” knappen (i LE630).

- Standard Mode (Standard Läge) är programmerat att konstant underhålla den önskade temperaturen. ”Std” (eller ”ST” i LE630) kommer att visas strax efter du har bytt till standard läget.
- Economy Mode (Ekonomiskt Läge) värmer upp spabadet till inställd temperatur ENDAST under filtrerings cykeln är igång. ”Ecn” (eller ”Ec”) förkortningen visas konstant då temperaturen inte är aktuell och kommer att variera med temperatur indikatioinen när temperaturen visar aktuellt gradtal.
- Sleep Mode (Vilo Läge) värmer upp spabadet inom 10 o^{C} av inställd temperatur endast under filtrerings cykeln. ”SLP” (eller ”SL”) förkortningen visas konstant då temperaturen inte är aktuell men byter till temperaturmätaren då önskad temperatur är uppnådd.

FÖRPROGRAMMERADE FILTER CYKLAR
Den första filter cykeln börjar sex minuter efter att spabadet är igångsatt. Den andra filtercykeln börjar 12 timmar senare. Filtercykeln är programmbar till antingen 2, 4, 6, eller 8 timmar – eller för en non-stop filter cykel som indikeras utav ”FI CL” (eller ”FC”). Fabriksinställningen utav filtreringstiden är 4 timmar, två gånger om dagen.
För att programmera filtreringscyklarna, tryck ”WARM” eller ”COOL” och sedan ”JETS”. Tryck sedan ”WARM” eller ”COOL” igen för att justera tiden till ditt önskade läge. Tryck ”JETS” en sista gång för att avluta filtreringscykelprogrammeringen.

SMART VINTER INSTÄLLNING

Ifall värmesensorn inne i värmepumpen upptäcker att temperaturen på omgivningen är under 6.7oC så sätter SMART WINTER MODE igång automatiskt i fyra minuter efter att spabadet upptäcker att temperaturen har stigit till 7.2^{C}.